

Safety Precautions

To ensure safety, please comply with the following instructions:

- The precautions listed in this manual are to ensure safe and proper use of this product by the user, and to avoid any danger or loss that might occur to the user or others.
- "WARNING" contains important safety instructions. Be sure to follow these instructions.

⚠️ WARNING

	Stop using the product immediately and unplug the AC adapter if unusual smoke, smell, sounds or other anomalies occur.
	Do not modify, fix, or dismantle this product, as fire, electric shock, or damage may occur.

	When the product is at the end of its life, we recommend disposal at a collection point for the recycling of electronic equipment, rather than with household waste. The symbols on the product, instruction manual, and packaging allow for proper sorting and disposal.
---	---

	KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS FOR INDOOR USE ONLY - Do not connect the AC adapter to the main unit during installation, as electric shock and injury may occur. - The product should always be unplugged and the water tank should always be empty when moving the product or when the product is not in operation. - When unplugging the AC adapter from the outlet, do not pull on the wire. Hold the AC adapter firmly and then unplug it, or else damage or injury may occur. - Avoid dripping essential oil onto the exterior of the product or onto furniture. If essential oil dripping accidentally occurs, wipe off immediately to avoid discoloration of the exterior of the product or the furniture.
---	--

	- The product must be disconnected from the electrical outlet before handling and maintenance. - Do not handle the main unit or AC adapter with wet hands, or allow water or other liquids stick to or spray onto them, as this may result in an electric shock. - Do not use the product when electric cord or plug is damaged or the product has been accidentally hit, dropped, broken, or damaged in any way. - Do not deliberately place your eyes, nose or mouth close to the fragrance mist emitted as this may cause physical discomfort. - This product is not a toy. Do not let children use this product. Keep out of reach of children as electric shock and injury may occur. Children should be properly supervised to ensure that they will not play with this product at all times. - This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. - To avoid fire, electric shock, personal injury or product damage, do not place the product in the areas listed below: * In direct sunlight or next to a heating apparatus. * In dusty places. * On tilted, unstable or uneven surfaces. * Places full of smoke or next to gas stoves. * Places with an ambient temperature greater than 40°C/104°F; keep the product away from sources of ignition. * On top of or next to electronics (TVs, stereos, refrigerators, etc.) . * Do not place the product on soft surfaces such as carpet, as this may block the ventilation inlet on the bottom of the unit, causing the device to not function correctly. - Do not remove the lid or put your finger or other objects into the water tank while the product is in operation as water leakage, malfunction or personal injury may occur.
---	---

Troubleshooting

If you experience unsatisfactory operations, please follow our troubleshooting guidelines listed below.

Machine does not operate
Check the adapter → Make sure the adapter is fully and correctly plugged into the electrical outlet. Power cord not connected to the main unit → Be sure plug is correctly inserted into the power jack on the main unit . The power is correctly connected but the device still does not operate → Check whether the water tank contains any water and then recheck that the ON/OFF switch is on. Check that the water level in the tank does not exceed the maximum water level line (MAX); if this is the case, empty out the excess water.
The product does not atomize or does not atomize effectively
Dirty atomizer → Perform maintenance according to the 'Cleaning & Maintenance' section of this manual. Placement of the product → Place on a firm, level, and stable surface. Check the water volume → Make sure the water does not exceed its designated water mark level. The lid does not attach securely to the main unit → Reattach the lid according to the procedure in the 'Operating Instructions' section of this manual. • See water types/ recommendations above.

Do not attempt to dismantle or repair the product by yourself. If the unit still does not operate satisfactorily, please visit our website www.serenehouse.com, and click "Support", or contact our customer service.

Specifications

Fragrance results may vary depending on ventilation, temperature, humidity, and the size of surrounding space.	
Atomization mode:	Ultrasound
Continuous / intermittent atomization time:	90mm diffusers (small models) 4hr / 8hr 125mm diffusers (large models) 7hr / 14hr 90mm diffusers (small models) - 10~15 m² (107.6 ~ 161.4 sq ft)
Suggested room size:	125mm diffusers (large models) - 15~35 m² (161.4 ~376.7 sq ft)
Ultrasonic frequency(MHz):	2.45 ± 10 %
Water tank capacity:	90mm diffusers (small models) - 90ml (3.04 fl oz) 125mm diffusers (large models)-130ml (4.39 fl oz) warm white, green, blue, red, yellow, purple, white
Colors of light:	continuous / intermittent mode
Operation mode:	Adapter / Manual / Warranty card
Accessories included:	SERENE HOUSE
Design team:	
Made in China	

Patented Product
This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

Conseils de sécurité

Pour assurer la sécurité, respecter les consignes suivantes :

- Les précautions listées dans ce mode d'emploi permettent d'utiliser de façon sûre et correcte cet appareil et ainsi d'éviter tout danger ou tout dégât pour l'utilisateur ou quelq'un d'autre.
- La section « AVERTISSEMENT » comporte des consignes importantes de sécurité. Suivre impérativement ces consignes.

⚠️ AVERTISSEMENT

	Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil et débrancher l'adaptateur secteur en cas de dégagement inhabituel de fumée, d'odeur, de bruit ou de survenue de toute autre anomalie.
	Ne pas modifier, réparer ou démonter cet appareil, car un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient survenir.

	Quand l'appareil arrive en fin de vie, nous recommandons de le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électroniques, plutôt que de le jeter avec les déchets ménagers. Les symboles sur l'appareil, le mode d'emploi et l'emballage permettent de trier et jeter les éléments correctement.
---	--

	GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX CONÇU UNIQUEMENT POUR ÊTRE UTILISÉ EN INTÉRIEUR - Ne pas brancher l'adaptateur secteur sur l'unité principale pendant l'installation de l'appareil, car cela pourrait entraîner un risque de choc ou de blessure. - L'appareil doit toujours être débranché et le réservoir d'eau vide quand il est déplacé ou ne fonctionne pas. - Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise. Tenir l'adaptateur secteur fermement, puis le débrancher. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque de dommage ou de blessure. - Éviter que de l'huile essentielle ne goutte à l'extérieur de l'appareil ou sur les meubles. Si de l'huile essentielle goutte par accident, l'essuyer immédiatement pour éviter la décoloration de l'extérieur de l'appareil ou du meuble.
---	---

	- L'appareil doit être débranché de la prise électrique avant d'être manipulé et nettoyé. - Ne pas manipuler l'unité principale ou l'adaptateur secteur avec des mains mouillées et ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides être projetés dessus, car cela pourrait entraîner un choc électrique. - Ne pas utiliser l'appareil quand le cordon ou la fiche électriques sont endommagés ou après qu'il est tombé, qu'il a été heurté, cassé ou endommagé accidentellement de quelque façon que ce soit. - Ne pas approcher délibérément les yeux, le nez ou la bouche du diffuseur de parfum, car cela pourrait entraîner un malaise. - Cet appareil n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants l'utiliser. Tenir l'appareil hors de portée des enfants, car il existe un risque de choc électrique et de blessure. Bien surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil. - Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui sont inexpérimentées et non informées, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille ou ne les ait informées du mode d'emploi de l'appareil. - Pour éviter tout incendie, choc électrique, blessure ou tout dommage de l'appareil, ne pas le placer dans les endroits cités ci-dessous : * à la lumière directe du soleil ou près d'un appareil qui chauffe; * dans les endroits empoussiérés; * sur des surfaces inclinées, instables ou irrégulières; * les endroits enfumés ou près de cuisinières à gaz; * les endroits dont la température est supérieure à 40 °C; garder l'appareil éloigné des sources d'inflammation; * sur ou à côté d'appareils électroniques (télévisions, stéréos, réfrigérateurs, etc.); * sur des surfaces souples comme de la moquette, car cela pourrait bloquer l'orifice de ventilation au bas de l'unité et entraîner le dysfonctionnement de l'appareil. - Ne pas retirer le couvercle ni placer un doigt ou d'autres objets dans le réservoir d'eau pendant le fonctionnement de l'appareil, car cela pourrait entraîner une fuite d'eau, un dysfonctionnement de l'appareil ou des blessures.
---	--

Dépannage

En cas de problèmes de fonctionnement, suivre nos conseils de dépannage ci-dessous.

L'appareil ne fonctionne pas
Vérifier l'adaptateur → S'assurer que l'adaptateur est bien branché dans la prise électrique. Cordon d'alimentation non branché à l'unité principale → S'assurer que la fiche est bien insérée dans la prise de courant de l'unité principale. L'alimentation est bien établie, mais l'appareil ne fonctionne toujours pas → Vérifier qu'il y a de l'eau dans le réservoir et que l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT est bien sur marche. Vérifier que le niveau de l'eau dans le réservoir ne dépasse pas le niveau maximum (MAX). Si c'est le cas, vider l'eau en excès.
Le produit n'atomise pas ou pas correctement
Atomiseur sale → Effectuer l'entretien de l'appareil conformément à la section « Nettoyage et entretien » de ce mode d'emploi. Installation de l'appareil → Le placer sur une surface solide, horizontale et stable. Vérifier le volume d'eau → S'assurer que le niveau de l'eau ne dépasse pas le niveau maximum d'eau. Le couvercle ne s'attache pas bien à l'unité principale → Attacher le couvercle conformément à la procédure dans la section « Consignes d'utilisation » de ce mode d'emploi. • Voir types d'eau/recommandations ci-dessus.

Ne pas tenter de démonter ou de réparer l'appareil soi-même. Si l'unité ne fonctionne pas correctement, se rendre sur le site web www.serenehouse.com et cliquer sur « Assistance » ou contacter notre service clientèle.

Caractéristiques

- Les effets du parfum peuvent varier en fonction de la ventilation, de la température, de l'humidité et de la taille de l'espace environnant.

Mode d'atomisation:	Ultrason
Temps d'atomisation continue/	
Temps d'atomisation en intermittence:	Diffuseurs de 90 mm (petits modèles) 4 hr / 8 hr Diffuseurs de 125 mm (grands modèles) 7 hr / 14 hr Diffuseurs de 90 mm (petits modèles) - 10~15 m² (107.6 – 161.4 pi²)
Taille recommandée de la salle:	Diffuseurs de 125 mm (grands modèles) - 15~35 m² (161.4 – 376.7 pi²)
Fréquence ultrasonique (MHz):	2.45 ± 10 %
Capacité du réservoir d'eau:	Diffuseurs de 90 mm (petits modèles) - 90ml Diffuseurs de 125 mm (grands modèles) - 130ml blanc chaud, vert, bleu, rouge, jaune, violet et blanc
Couleurs de la lumière:	Mode de fonctionnement:
Mode de fonctionnement:	Accessoires inclus:
Accessoires inclus:	Adaptateur/Mode d'emploi/Carte de garantie
Équipe de conception:	SERENE HOUSE
Fabriqué en Chine	

En attente de brevet
Cet appareil est conforme à la Partie 18 du Règlement du FCC.

Precauciones

Actúe de forma segura cumpliendo con las siguientes instrucciones.

- Las precauciones indicadas en este manual son para el uso seguro y adecuado de este producto y evitar cualquier daño o pérdida que pudieran sufrir el usuario u otras personas.
- Las "ADVERTENCIAS" contienen instrucciones importantes de seguridad. No deje de seguir esas instrucciones.

⚠️ ADVERTENCIA

	Deje de usar el producto inmediatamente y desconecte el adaptador de CA si detecta humo, olores o sonidos anormales o cualquier otra anomalía.
	No modifique, arregle o desmantele el producto ya que pueden producirse incendios, choques eléctricos o daños.

	Cuando el producto haya llegado al final de su vida útil, recomendamos desecharlo en un punto de recolección para el reciclado de equipo electrónico, en lugar de tirarlo a la basura doméstica. Los símbolos en el producto, el manual de instrucciones y el paquete permiten su clasificación y desecho apropiados.
---	---

	MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS PARA USO EN INTERIORES ÚNICAMENTE - No conecte el adaptador de CA a la unidad principal durante la instalación, ya que eso podría causar lesiones o choques eléctricos. - Cuando mueva el producto o no esté en operación, desconéctelo y vacíe el tanque de agua. - No jale el cable para desconectar el adaptador de CA de la toma de corriente. Sostenga firmemente el adaptador de CA y después desconéctelo, pues podría provocar daños o lesiones. - Evite que el aceite esencial gotee hacia el exterior del producto o en los muebles. Si por accidente se gotea el aceite esencial, límpie de inmediato para evitar la decoloración del exterior del producto o de los muebles.
---	--

	- Debe desconectar el producto de la toma de corriente antes de manejarlo y darle mantenimiento. - No maneje la unidad principal ni el adaptador de CA con las manos mojadas, ni permita que les caigan agua u otros líquidos, pues eso puede provocar choque eléctrico. - No use el producto cuando el cable o la clavija eléctrica estén dañados ni cuando el producto haya sido golpeado, dejado caer, roto o dañado de cualquier forma por accidente. - No coloque deliberadamente ojos, nariz o boca cerca de la niebla fragante emitida, ya que eso puede causar incomodidad física. - Este producto no es un juguete. No permita que los niños usen este producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños ya que pueden ocurrir lesiones y choques eléctricos. Debe supervisar debidamente y en todo momento a los niños para asegurarse de que no jueguen con este producto. - Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas discapacitadas tanto física como mentalmente, con falta de experiencia o sin conocimientos (incluyendo niños), a menos que se les supervise o instruya en el uso del mismo, por parte de la persona responsable de su seguridad. - Para evitar incendios, choques eléctricos, lesiones o daños al producto, no los coloque en las zonas indicadas a continuación: * Bajo la luz del sol o cerca de un aparato de calefacción. * En lugares polvosos. * En superficies inclinadas, inestables o disparesias. * Lugares llenos de humo o cerca de estufas de gas. * Lugares con una temperatura mayor de 140°C/104°F. Mantenga el producto lejos de fuentes de ignición. * Encima o junto a aparatos electrónicos (televisores, estéreos, refrigeradores, etcétera). * No coloque el producto en superficies suaves como alfombras, ya que eso puede bloquear la entrada de ventilación en la parte inferior de la unidad, haciendo que no funcione debidamente. - No retire la tapa ni meta el dedo u otros objetos en el tanque de agua cuando el producto esté en operación, ya que puede provocar derrame del agua, descomposturas o lesiones.
---	--

Solución de problemas

Si observa un funcionamiento insatisfactorio, siga los lineamientos de solución de problemas indicados a continuación.

La máquina no funciona
Revise el adaptador. → Cerciórese de que el adaptador esté total y correctamente conectado en la toma de corriente eléctrica. El cable de corriente no está conectado a la unidad principal. → Cerciórese de que la clavija esté insertada correctamente en el conector de corriente de la unidad principal. La corriente está debidamente conectada pero el dispositivo sigue sin funcionar. → Revise que el tanque contenga agua y después vuelva a revisar que esté encendido el interruptor. Revise que el nivel del agua no rebase el nivel máximo de agua (MAX); si es ese el caso, vacíe el exceso de agua.
El producto no atomiza o no atomiza efectivamente
El atomizador está sucio. → Realice el mantenimiento de acuerdo con la sección 'Limpieza y mantenimiento' de este manual. Colocación del producto. → Colóquelo en una superficie plana, firme y resistente al calor. Revise el volumen de agua. → Cerciórese de que el agua no rebase la marca del nivel recomendado. La tapa no se fija firmemente en la unidad principal. → Vuelva a colocar la tapa siguiendo el procedimiento de la sección 'Instrucciones de uso' de este manual. • Vea las recomendaciones anteriores sobre tipos de agua.

No trate de desarmar o reparar el aparato usted mismo. Si la unidad no funciona a su entera satisfacción, visite nuestro sitio Web www.serenehouse.com y haga clic en "Soporte" o comuníquese con nuestro centro de servicio al cliente.

Especificaciones

La fragancia puede variar dependiendo de la ventilación, la temperatura, la humedad y el tamaño del espacio circundante.	
Modo de atomización:	Ultrasonico
Tiempo de atomización continua/	
Tiempo de atomización intermitente:	Difusores 9 cm (modelos pequeños) 4 hrs / 8 hrs Difusores 12.5 cm (modelos grandes) 7 hrs / 14 hrs Difusores 9 cm (modelos pequeños) - 10~15 m² (107.6 ~ 161.4 pies cuadrados)
Tamaño recomendado de la habitación:	Difusores 12.5 cm (modelos grandes) - 15~35 m² (161.4 – 376.7 pies cuadrados)
Frecuencia ultrasónica (MHz):	2.45 ± 10 %
Capacidad del tanque de agua:	Difusores 9 cm (modelos pequeños) - 90ml Difusores 12.5 cm (modelos grandes)- 130ml blanco cálido, verde, azul, rojo, amarillo, violeta y blanco
Colores de la luz:	modo continuo / intermitente
Modo de operación:	Adaptador, manual, tarjeta de garantía
Accesorios incluidos:	SERENE HOUSE
Equipo de diseño:	
Hecho en China	

Producto patentado
Este dispositivo cumple con la parte 18 de las reglas de la FCC.

Limited warranty

All SERENE HOUSE products offer a one (1) year limited warranty, from the date of purchase, against defective materials or operation failure. SERENE HOUSE will replace defective or malfunctioning parts at no cost.

Tampering with your SERENE HOUSE product will invalidate its warranty. This warranty does not cover damages caused by misuse, accidents, alteration to the product, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of SERENE HOUSE.

To register your product and validate your warranty, complete the Register your Purchase form on www.serenehouseusa.com/register-your-purchase.

Registration can also be complete by mailing the warranty card below along with a copy of your purchase receipt via mail or email to SERENE HOUSE USA 900 Kings Hwy N Ste 302, Cherry Hill, NJ 08034 or warranty@serenehouseusa.com.

Product Name	Item Number
Store of Purchase	Date of Purchase
Customer Information	
Last Name	First Name
Street Address	City
State	Zip code
Country	Telephone
E-Mail	

If you experience an issue with your product, start by following the Troubleshooting instructions listed in your instruction manual. If the unit still does not operate satisfactorily, please contact SERENE HOUSE for further assistance. Please provide the product name and ITEM number of your product in your correspondence.

Service@serenehouseusa.com
+1 856-673-4117 – Select Option 2 for Customer Service
SERENE HOUSE USA Inc. 900 Kings Hwy N Ste 302, Cherry Hill, NJ 08034

Garantie limitée

Tous les produits SERENE HOUSE bénéficient d'une garantie limitée d'un (1) an, à compter de la date d'achat, en cas de matériel défectueux ou de dysfonctionnement. Les pièces défectueuses ou défectillantes seront remplacées gratuitement par SERENE HOUSE.

Toute altération du produit SERENE HOUSE annulera sa garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents, une altération du produit ou toute autre condition indépendante de la volonté de SERENE HOUSE.

Pour enregistrer votre produit et valider votre garantie, prière de remplir le formulaire d'enregistrement de l'achat à l'adresse www.serenehouseusa.com/register-your-purchase.

Les produits peuvent être enregistrés en remplissant la carte de garantie ci-dessous et en l'envoyant avec une copie de la facture d'achat par courrier postal à l'adresse : SERENE HOUSE USA 900 Kings Hwy N Ste 302, Cherry Hill, NJ 08034, ou par e-mail à l'adresse : warranty@serenehouseusa.com.

Nom du produit	Numéro de l'article
Magasin d'achat	Date d'achat
Coordonnées du client	
Nom	Prénom
Adresse postale	Ville
État	Code postal
Pays	Téléphone
Courriel	

En cas de problème avec le produit, commencer par suivre les instructions de dépannage fournies dans le manuel d'instructions. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas de manière satisfaisante, prière de contacter SERENE HOUSE pour obtenir de l'aide. Merci d'indiquer le nom du produit et le numéro d'ARTICLE du produit dans la correspondance.

Service@serenehouseusa.com
+1 856-673-4117 – Sélectionner l'option 2 pour le Service à la clientèle
SERENE HOUSE USA Inc. 900 Kings Hwy N Ste 302, Cherry Hill, NJ 08034

Garantía limitada

Todos los productos SERENE HOUSE ofrecen una garantía limitada de un (1) año, a partir de la fecha de compra, contra materiales defectuosos o fallos de funcionamiento. SERENE HOUSE sustituirá las piezas defectuosas o que funcionen mal sin coste alguno.

La alteración de su producto SERENE HOUSE invalidará su garantía. Esta garantía no cubre los daños causados por el mal uso, accidentes, alteración del producto, o cualquier otra condición que esté fuera del control de SERENE HOUSE.

Para registrar su producto y validar su garantía, rellene el formulario Register your Purchase (Registre su compra) en www.serenehouseusa.com/register-your-purchase.

El registro también puede completarse enviando la tarjeta de garantía que aparece a continuación junto con una copia de su recibo de compra por correo postal o electrónico a SERENE HOUSE USA 900 Kings Hwy N Ste 302, Cherry Hill, NJ 08034 o a warranty@serenehouseusa.com.

Nombre del producto	Número de artículo
Tienda de adquisición	Fecha de compra
Información del cliente	
Apellido	Nombre
Calle	Ciudad
Estado	Código postal
País	Teléfono
Correo electrónico	

Si tiene un problema con su producto, empiece por seguir las instrucciones de resolución de problemas que figuran en su manual de instrucciones. Si la unidad sigue sin funcionar satisfactoriamente, póngase en contacto con SERENE HOUSE para obtener más ayuda. Indique el nombre del producto y el número de ITEM (ARTÍCULO) de su producto en su correspondencia.

Service@serenehouseusa.com
+1 856-673-4117 – Seleccione la opción 2 para el servicio de atención al cliente
SERENE HOUSE USA Inc. 900 Kings Hwy N Ste 302, Cherry Hill, NJ 08034