



香氛膠囊機系列

- 本說明書中包含幽浮、隕石和日蝕，三款香氛膠囊機種，機器操作使用與清潔方式均相同。




幽浮

彷彿飛碟降落在您的桌上，為您的空間創造出一種無形的香氛雲霧。



隕石

選一個您喜歡的香味放進隕石中，閉上眼享受，彷彿漂浮在奇幻的宇宙之中。




日蝕

設計師 Peter Wirz 的靈感來自日蝕的光暈現象，以奇特的自然現象妝點室內空間。


產品與配件介紹

- 本機器僅能使用 SERENE HOUSE 香氛膠囊蠟，香氛膠囊蠟為單獨販售商品。



使用說明


- 使用前請去除所有包裝



- 注意：
1. 本產品僅能使用 SERENE HOUSE 香氛膠囊蠟 Serene Pod®，勿將液體或其他物品放入加熱槽內加熱。
 2. 香氛膠囊蠟可重複加熱使用，若香味變淡或效果降低時建議更換新的香氛膠囊蠟；香氛膠囊蠟為耗材，請洽各地代理商購買。
 3. 本產品於運作時請勿任意移動及碰觸，待蠟液冷卻成固態時方可取出。
 4. 非使用時，請將變壓器自電源插座上取下。
 5. 請在穩固、平坦、水平的地方使用本產品。

清潔保養

- 在每次清潔保養前，請務必先將產品電源移除。
- 清潔完畢，請待完全乾燥後，再使用本產品。
- 清潔保養時請特別小心，請勿直接浸泡或沖洗本產品，以免造成機器故障及危險。
- 請勿使用酸性清潔劑，否則有可能導致產品故障。
- 請至少每週清潔保養一次，疏於保養時，有可能引起故障，請務必定期保養。



產品規格

- 擴香效果會因使用空間的通風度、溫度、溼度及高度而有變化。

幽浮 香氛膠囊機

產品型號：121205001 氣質白 / 121205002 沉穩黑
建議使用空間：15 ~ 35 平方公尺
電源輸入：100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, 8W
產品尺寸：直徑 11.7 x 高 7.3 公分
產品重量：380 公克

隕石 香氛膠囊機

產品型號：121205005 氣質白 / 121205006 沉穩黑
建議使用空間：15 ~ 35 平方公尺
電源輸入：100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, 8W
產品尺寸：直徑 13.6 x 高 6.6 公分
產品重量：450 克

日蝕 香氛膠囊機

產品型號：121205003 氣質白 / 121205004 沉穩黑
建議使用空間：15 ~ 35 平方公尺
電源輸入：100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, 8W
產品尺寸：直徑 15 x 高 13.7 公分
產品重量：760 克

運作模式：連續模式
配件：變壓器、保證卡
設計師：Peter Wirz
設計監製：Carsten Jörgensen
設計：瑞士、台灣
中國製造

使用注意事項

- 使用本產品前，請仔細閱讀本說明書，安全正確地使用。
- 使用本產品請小心，避免碰撞及摔落。
- 如果您有任何身體上特殊的狀況，例如懷孕、肺衰竭、癌症或癲癇等症狀，使用前建議諮詢您的醫師。

香氛膠囊蠟使用注意事項

- 使用時，請勿撕開或破壞透明透氣膜，避免加熱中的蠟液流出。
- 使用中請勿用手碰觸香氛膠囊蠟，以免燙手。
- 請遠離幼童及寵物，避免誤食。
- 香氛膠囊蠟非食品，請勿食用。
- 使用期間，感覺不舒服或身體不適時，請立即停止使用，並打開窗戶使空氣流通。
- 香氛膠囊蠟鋁箔碗底部如有變形，易導致加熱效果不佳，香味無法擴散；請立即更換新品，以確保擴香效果正常。

安全注意事項：

為了保障使用安全，請務必遵守以下事項：

- 本使用說明書的注意事項，是為了讓使用者能安全正確的使用本產品，防止對使用者或他人造成危害及財產損失。
- 警告事項均為有關安全方面的重要內容，請務必遵守。



警告

- 萬一出現冒煙、異味、雜音等異常現象時，仍繼續使用的話，可能會導致火災、觸電等，請立即將電源移除，停止使用。



- 請勿擅自對本產品進行改造、修理或拆解，否則有可能造成火災、觸電、故障或受傷。



- 本體消耗配件廢棄時，請依照各國指示廢棄。



- 請依產品規格使用正確電壓。

- 產品在長期不使用時，一定要關閉電源，拔下插頭，取出加熱槽內的香氛膠囊蠟，否則有可能造成故障。

- 在清潔保養之前，電器必須遠離電源。

- 電源移除後，請在香氛蠟液完全冷卻凝固的狀態下，才可取出香氛膠囊蠟及清潔保養。

- 萬一不小心將香氛蠟液滴到機器或地板等物體上，請立即用布擦拭乾淨；如不做處理，有可能導致外觀部分褪色。



- 當電源線或插頭破損時，或是產品不小心摔落受到撞擊時受損或破裂，不得再使用，否則有可能造成觸電、短路等問題。

- 請勿用濕手操作本產品，或讓水等其他液體沾附、濺灑到上面，否則有可能造成觸電受傷。

- 加熱槽在沒有香氛膠囊蠟的情況下，請勿將電源接通，否則有可能導致產品故障。

- 使用過程中，勿將手指與異物放到加熱槽內，否則有可能造成受傷或產品故障。

- 請勿讓幼童獨自使用，要放在幼童觸及不到的地方，否則有可能造成觸電、受傷。兒童應當受到監督以確保安全。

- 請勿放置在以下地方，否則有可能引起火災、觸電、受傷、故障：
 - 陽光直射或高溫的環境，並遠離火源。
 - 高壓物及易燃物周圍。

- 請勿將電源線過度彎折、加熱或上方放置重物，否則有可能引起火災或故障。



多國專利商品

障礙排除

疑似故障時，請在委託維修前確認以下事項：

機器無法運作

- 變壓器未確實插在插座上
 - 請確認變壓器正確的安插到插座上。
- 變壓器的電源線未正確的接上主體的電源孔
 - 請確認變壓器的電源線是否正確的接上主體的電源孔。

香味散發效果不佳

- 香氛膠囊蠟香味變淡，或透氣膜有破損
 - 請更換新的香氛膠囊蠟。
- 加熱槽過於髒汙
 - 請依照本說明書的清潔保養規範進行保養。

其它障礙排除請上 www.serenehouse.com 的 Support 專區或請與經銷商聯繫，請勿動手拆解或維修產品。

SERENE HOUSE®

操作使用說明書



香氛膠囊機

幽浮 · 隕石 · 日蝕