

SERENE  HOUSE[®]

www.serenehouse.com

00020150319

SERENE  HOUSE[®]

操作使用說明書



壁插式香氛膠囊機

聖杯 • 火炬

TW

Table of Contents

繁中 使用說明書

03

火炬 / 聖杯 壁插式香氛膠囊機

香氛膠囊機系列 04 / 產品與配件介紹 05 / 使用說明 06

清潔保養 07 / 安全注意事項 08 / 障礙排除 10 / 產品規格 11

重要安全措施



當使用此電器具時，必須按照下列的安全警告使用：

- A. 使用此產品前請詳閱使用守則。
- B. 此產品在運作時不可將手或手指置於此產品之內，請勿觸碰加熱槽發熱面。
- C. 為預防受傷，電器運作時兒童應受到成人監督。
- D. 當電源線損壞時，請勿繼續使用本產品。
- E. 錯誤使用本產品，將可能導致火災的意外，請依指示使用本產品，若使用其他介質將可能引發中毒或火災的危險；請勿將本產品侵入水中，本產品僅供室內使用。
- F. 為安全起見，香氛膠囊機的電源線極性插頭，電源極片有大小之分，如果插頭無法完全插入插座時，請轉換插頭方向，若插頭仍然無法接通電源插座，請諮詢專業合格的電工人員，切勿自行處理。
- G. 本產品可接延長線使用，使用時請注意安全。
- H. 連接延長線時，請注意所使用的電氣規格，至少與產品規格相同；電源線應放置於明顯的地方，避免兒童拉扯或絆倒。

請勿讓兒童獨自使用，要放在兒童觸及不到的地方，否則有可能造成觸電、受傷。兒童應當受到監督以確保安全。

在使用本產品之前，請務必詳閱本使用說明書！
詳細閱讀說明書後，請保存於可隨時取用之處。


壁插式香氛膠囊機系列

• 本說明書中包含火炬、聖杯兩款壁插式香氛膠囊機種，機器操作使用與清潔方式均相同。



火炬

火炬可直接連接電源插座，適用於較小的空間如浴室或更衣間，選幾款你喜歡的香味搭配你今天的心情吧！




聖杯

簡約的設計搭配上實用的功能性，選擇你喜歡的香氛味道讓室內空間充滿喜悅與舒適。

產品與配件介紹

• 本機器僅能使用 SERENE HOUSE 香氛膠囊蠟，香氛膠囊蠟為單獨販售商品。



使用說明

- 使用前請去除所有包裝




注意：

1. 本產品僅能使用 SERENE HOUSE 香氛膠囊蠟 Serene Pod[®]，勿將液體或其他物品放入加熱槽內加熱。
2. 香氛膠囊蠟可重覆加熱使用，若香味變淡或效果降低時建議更換新的香氛膠囊蠟；香氛膠囊蠟為耗材，請洽各地代理商購買。
3. 本產品於運作時請勿任意移動及碰觸，待蠟液冷卻成固態時方可取出。
4. 非使用時，請將電源關閉。

清潔保養

- 在每次清潔保養前，請務必先將產品電源移除。
- 清潔完畢，請待完全乾燥後，再使用本產品。
- 清潔保養時請特別小心，請勿直接浸泡或沖洗本產品，以避免造成機器故障及危險。
- 請勿使用酸性清潔劑，否則有可能導致產品故障。
- 請至少每週清潔保養一次，疏於保養時，有可能引起故障，請務必定期保養。



使用注意事項

- 使用本產品前，請仔細閱讀本說明書，安全正確地使用。
- 使用本產品請小心，避免碰撞及摔落。
- 如果您有任何身體上特殊的狀況，例如懷孕、肺衰竭、癌症或癲癇等症狀，使用前建議諮詢您的醫師。

香氛膠囊蠟使用注意事項

- 使用時，請勿撕開或破壞透明透氣膜，避免加熱中的蠟液流出。
- 使用中請勿用手碰觸香氛膠囊蠟，以免燙手。
- 請遠離幼童及寵物，避免誤食。
- 香氛膠囊蠟非食品，請勿食用。
- 使用期間，感覺不舒服或身體不適時，請立即停止使用，並打開窗戶使空氣流通。
- 香氛膠囊蠟鋁箔碗底部如有變形，易導致加熱效果不佳，香味無法擴散；請立即更換新品，以確保擴香效果正常。

安全注意事項：

為了保障使用安全，請務必遵守以下事項：

- 本使用說明書的注意事項，是為了讓使用者能安全正確的使用本產品，防止對使用者或他人造成危害及財產損失。
- 警告事項均為有關安全方面的重要內容，請務必遵守。



- 萬一出現冒煙、異味、雜音等異常現象時，仍繼續使用的話，可能導致火災、觸電等，請立即將電源移除，停止使用。



- 請勿擅自對本產品進行改造、修理或拆解，否則有可能造成火災、觸電、故障或受傷。



- 本體消耗配件廢棄時，請依照各國指示廢棄。



- 請依產品規格使用正確電壓。
- 產品在長期不使用時，一定要從電源插座上移除主體，取出加熱槽內的香氛膠囊蠟，否則有可能造成觸電或故障。
- 在清潔保養之前，電器必須遠離電源。
- 主體自電源移除後，請在香氛蠟液完全冷卻凝固的狀態下，才可取出香氛膠囊蠟及清潔保養。
- 萬一不小心將香氛蠟液滴到機器或地板等物體上，請立即用布擦拭乾淨；如不做處理，有可能導致外觀部分褪色。



- 當電源線或插頭破損時，或是產品不小心摔落受到撞擊時受損或破裂，不得再使用，否則有可能造成觸電、短路等問題。
- 請勿用濕手操作本產品，或讓水等其他液體沾附、濺灑到上面，否則有可能觸電受傷。
- 加熱槽在沒有香氛膠囊蠟的情況下，請勿將電源接通，否則有可能導致產品故障。
- 使用過程中，勿將手指與異物放到加熱槽內，否則有可能造成受傷或產品故障。
- 請勿讓幼童獨自使用，要放在幼童觸及不到的地方，否則有可能造成觸電、受傷。兒童應當受到監督以確保安全。
- 請勿將本產品放置在以下地方，否則有可能引起火災、觸電、受傷、故障：
 - 陽光直射或高溫的環境，並遠離火源。
 - 高壓物及易燃物周圍。

障礙排除

疑似故障時，請在委託維修前確認以下事項：

機器無法運作

- 電源插頭未確實插在插座上
→ 請確認電源插頭是否正確安插在插座上。

香味散發效果不佳

- 香氛膠囊蠟香味變淡，或透氣膜有破損
→ 請更換新的香氛膠囊蠟。
- 加熱槽過於髒汙
→ 請依照本說明書的清潔保養規範進行保養。

其它障礙排除請上 www.serenehouse.com 的 Support 專區或請與經銷商聯繫，請勿動手拆解或維修產品。

產品規格

- 擴香效果會因空間通風度、溫濕度及空間大小而有所變化。

壁插式香氛膠囊機 — 火炬

型號：	Torch
產品序號：	121208020 氣質白
建議使用空間：	10 ~ 15 平方公尺
電源輸入：	AC 110 V ~, 60 Hz, 3.5 W
產品尺寸：	長 10.3 x 寬 5.6 x 高 9.6 公分
產品重量：	125 公克 ± 5 %
運作模式：	恆溫加熱
配件：	保證卡
設計師：	Peter Wirz
設計監製：	Carsten Jörgensen
設計：	瑞士 / 台灣
中國製造	

壁插式香氛膠囊機 — 聖杯

型號：	Grail
產品序號：	121208015 氣質白
建議使用空間：	10 ~ 15 平方公尺
電源輸入：	AC 110 V ~, 60 Hz, 3.5 W
產品尺寸：	長 11.8 x 寬 9.2 x 高 8.3 公分
產品重量：	159 公克 ± 5 %
運作模式：	恆溫加熱
配件：	保證卡
設計師：	Peter Wirz
設計監製：	Carsten Jörgensen
設計：	瑞士 / 台灣
中國製造	



RoHS
compliant



多國專利商品